

Original Bedienungsanleitung für das Spachtel der Marke WABROTECH

Das Spachtelmesser ist für das Glätten und Verteilen von Spachtelmassen und Putzen auf großflächigen Wänden und Decken bestimmt. Dank der Möglichkeit der Montage an einem Teleskoparm können Sie in der Höhe arbeiten, ohne dass eine Leiter oder ein Gerüst erforderlich ist.

Elemente des Sets:

- Spachtelmesser mit flexibler Klinge
- Adapter zur Montage an einem Teleskoparm (optional)
- Teleskoparm (optional)

Sich auf die Arbeit vorbereiten

- Werkzeug-Check
- Stellen Sie sicher, dass die Messerklinge sauber, unbeschädigt und sicher befestigt ist.

Montage des Griffs oder Teleskoparms

- Rasten Sie den Spachteladapter ein.
- Befestigen Sie den Adapter am Teleskoparm und achten Sie darauf, dass er fest sitzt.

Anwendung

- Tragen Sie die Mischung mit einer Rolle oder Kelle gleichmäßig auf die Wand oder Decke auf.
- Beginnen Sie mit dem Glätten von unten nach oben oder von einem Ende zum anderen.
- Halten Sie das Messer in einem Winkel von ca. 10–30 Grad zur Oberfläche.
- Führen Sie sanfte, lange Bewegungen aus und vermeiden Sie übermäßigen Druck.
- Verwenden Sie bei Arbeiten in der Höhe den Teleskoparm und passen Sie seine Länge nach Bedarf an.
- Überprüfen Sie den Effekt nach jeder Ebene.
- Korrigieren Sie bei Bedarf Unebenheiten, um eine übermäßige Sperrgutsammlung zu vermeiden.

Reinigung und Wartung

- Wenn Sie fertig sind, entfernen Sie den restlichen Kitt mit einem feuchten Tuch oder Wasser.
- Bei getrockneter Masse verwenden Sie milde Reinigungsmittel und einen Kunststoffspatel.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Klinge – wenn Sie Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen bemerken, ersetzen Sie sie durch eine neue.

- Wenn Sie einen Teleskoparm verwendet haben, entfernen Sie den Adapter und bewahren Sie das Werkzeug an einem trockenen Ort auf.

Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie Schutzhandschuhe, um Hautreizungen zu vermeiden.
- Achten Sie bei Arbeiten in der Höhe auf einen stabilen Boden.
- Lassen Sie das Werkzeug nicht mit getrockneter Masse belassen – dies kann die Klinge beschädigen.



 <p>Lesen Sie die Anweisungen!</p>	 <p>Tragen Sie einen Augenschutz!</p>
 <p>Verwenden Sie eine Staubmaske!</p>	 <p>Verwenden Sie Schutzkleidung!</p>
 <p>Bemerkung! Wichtige Informationen</p>	